

## Chytré hodinky – návod

### Popis



### Tlačítko „POWER“

Dlouhé stlačení - zapnutí/vypnutí přístroje

Krátké stlačení - zapnutí/vypnutí obrazovky

Zpět do Menu

### Nabíjení

Před zapnutím je nutné hodinky nabít pomocí přiloženého USB kabelu. Doba nabíjení: 2 hodiny.

### Bezpečnostní kód

Originální kód je 1122, tento kód může zabránit používání hodinek ostatními bez povolení. Změňte prosím tento původní kód, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí.

### Vložení micro SD karty a SIM karty

Odejměte zadní kryt hodinek. Následně vyjměte baterii. Pod ní se nachází místo pro vložení Micro SD karty a SIM karty.

### Zapnutí a vypnutí přístroje

Dlouze stiskněte tlačítko „Power“.

### Zobrazení hodin

Krátce stiskněte tlačítko „Power“ – zobrazí se hodiny. Kliknutím doprostřed obrazovky, změníte vzhled hodin.

### Stáhnutí synchronizačního softwaru

Oskenujte QR kód (Quick response), který najdete v menu a stáhněte si do svého mobilního telefonu odpovídající aplikaci pro synchronizaci s hodinkami.

Pokud jste si již stáhly související software, zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi, aby všechny funkce fungovaly. Prosím aktualizujte software kdykoliv je ke stažení nová verze.

### Propojení přes Bluetooth

Hodinky je možné synchronizovat s mobilním telefonem přes Bluetooth. Zapněte bluetooth na obou přístrojích a spárujte je. Kontakty se sesynchronizují.

### Funkce

Budík

Kalendář

Kalkulačka

Záznam zvuku

Audio přehrávač

Prohlížeč obrázků

Fotoaparát

Krokoměr

Bluetooth

Anti-loss