

Návod Bezdrátová sluchátka P47

Pokyny pro ovládání tlačítek

- Ⓢ** Delším stisknutím po dobu 3s sluchátka zapnete.
- >||** V bezdrátovém režimu při příchozím volání: Krátkým stisknutím hovor přijmete, Dlouze hovor odmítněte.
Krátkým stisknutím: přehrát/pauza
- « -** V bezdrátovém režimu/MP3/FM: Krátké stisknutí: Předchozí skladba, Dlouhé stisknutí – snížení hlasitosti
- +»** V bezdrátovém režimu/MP3,FM: Krátké stisknutí: Další skladba, Dlouhé stisknutí – zvýšení hlasitosti
- M** Krátkým stisknutím změňte funkci z bezdrátového připojení na MP3 nebo FM Rádio

Světelný indikátor

Bezdrátový režim: při párování bliká modré světlo, při spárování modré světlo bliká pomalu

MP3 režim – Modré světlo pomalu bliká při přehrávání

FM režim - Při poslechu rozhlasové stanice svítí modré světlo, při hledání stanice bliká

V režimu nabíjení – červené světlo při nabíjení trvale svítí. Když je plně nabité, červené světlo nesvítí.

Připojení k AUX

Pomocí kabelu AUX zapojte jednu část do sluchátek a druhou do požadovaného zařízení (mobilní telefon, iPod, MP4, MP3, CD, PC atd...)

Doba nabíjení 2 hodiny

Doba hovoru 6 hodin

Bezdrátová vzdálenost 10m