



## Reproduktor černý



### Napájení

- Zařízení je napájené vestavěnou li-pol nabíjecí baterií. Před prvním použitím zařízení nabíjejte baterii nejméně dvě hodiny.
- K nabíjení vnitřní baterie připojte menší konec dodaného USB kabelu k Micro USB konektoru a druhý konec k napájenému USB konektoru vašeho PC nebo k adaptéru elektrické sítě (není součástí dodávky).
- Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení červenou barvou a po nabití baterie zhasne.

### Zapnutí / Vypnutí

- Stisknutím a podržením : zařízení zapnete. Uslyšíte hlášení „**Power ON**“.
- Opětovným stisknutím a podržením : zařízení vypnete. Uslyšíte hlášení „**Power OFF**“.

### Varování

- Nezakrývejte větrací otvory žádnými předměty, jako jsou noviny, ubrusy, atd..
- Nedávejte zdroje otevřeného ohně, jako je svíčka, apod. na přístroj
- Zařízení používejte v přiměřených klimatických podmínkách
- Nevystavujte tento přístroj kapání a stříkání vody
- Zajistěte volný prostor 5 cm kolem zařízení k větrání
- Na přístroje nedávejte nádoby s tekutinami, jako jsou sklenice a vázy
- Výrobní štítek je na spodní straně zařízení
- V případě elektrostatického výboje může dojít k závadě přístroje a uživatel jej musí resetovat