

# Stříkací vzduchová pistole s horní nádobkou 600ml

## Bezpečnostní opatření

- Pistole nesmí být nikdy otočena proti lidem.
- Smí se používat pouze stlačený vzduch. Aplikace jiných plynů může způsobit nebezpečí.
- Na hadice mějte dostatek místa.
- Pracovní prostředí by mělo být dobře odvětráváno.
- S nářadím se nesmí pracovat v blízkosti otevřeného ohně.
- Noste ochranný oděv.
- Pneumatický systém nenechávejte o samotě. Nepouštějte k němu děti.
- Před použitím náradí je třeba otestovat jeho funkčnost. S nářadím nesmí pracovat osoby, které nejsou na práci s ním proškolené.
- Během dlouhodobé práce si dělejte pravidelné přestávky.
- Proud z pistole nesmí být nikdy směřován do přímého zdroje tepla či zapalování.
- Nepřekračujte maximální tlak vzduchu.
- Ujistěte se, že je barvená plocha suchá, čistá a bez oleje nebo prachu.

## Dodávka vzduchu

- Před zahájením práce se ujistěte, že je připojen přívod vzduchu správně.
- Řiďte se manuálem u kompresoru k jeho nejlepšímu možnému použití.
- Vzduchové potrubí z kompresoru do stříkací pistole musí být osazeno s filtrem oleje a vody a vhodným tlakovým regulátorem.

## Použití

- Pistole na stříkání je zásobena barvou z přidělané nádrže.
- Průtok vzduchu zajišťuje dodávku barvy do trysky, odkud je barva stříkána na požadovaný povrch.
- Barvu smíchejte dle instrukcí výrobce barvy a nalijte ji do nádrže.
- Nádrž plňte maximálně do  $\frac{3}{4}$
- Před připojením k pistoli nádrž uzavřete a utáhněte plnicí otvor.
- Prvním bodem pro správné nanesení barvy je držení pistole ve správné poloze.
- Pistoli je třeba držet kolmo proti povrchu, na který nanášíte barvu.
- S pistolí poté hýbejte ze strany na stranu.
- Vzdálenost mezi pistolí a materiálem by měla být 15-25 cm v závislosti na materiálu a okolním tlaku.
- Pro nejlepší možný výsledek naneste barvu ve více vrstvách.
- Při práci pistolí držte kolmo proti barvenému povrchu. Příliš mnoho nanesené barvy nebo pistole moc blízko povrchu povedou ke špatnému výsledku práce.

## Údržba a servis

- Po dokončení práce uvolněte z pistole a hadice zbylý tlak a odpojte pistolí od dodávky vzduchu.
- Udržujte pistolí čistou a po každé práci ji namažte vhodným lubrikantem.
- Po dokončení práce vypusťte zbylou barvu a nádrž vyčistěte a vysušte. Zároveň držte spoušť po dokončení práce tak dlouho sepnutou, dokud z pistole nevyjde všechna zbylá barva.
- K odstranění nahromaděné barvy použijte hadr s čínidlem.
- Čínidlo naneste pouze na špičku pistole, respektive na trysky. Nenanášejte jej na celou pistolí!