

Návod k použití – Robotický vysavač Sweepin

Technické parametry

Hlučnost: 55 dB

Pracovní napětí: 3,7 V / 1200 mAh

Hmotnost výrobku: 435g

Doba nabíjení: cca 3 hodiny

Rozměry: 250 × 250 × 60 mm

Doba provozu: cca 60 minut

Postup použití

1. Nabíjení

- Připojte přiložený USB nabíjecí kabel k vysavači a zdroji napájení.
- Před nabíjením odpojte jakékoli elektrické bariéry nebo překážky.
- Doba nabíjení je přibližně 3 hodiny.

2. Instalace čisticích kartáčů a mpu

- Připevněte mop na spodní část vysavače podle přiloženého obrázkového návodu.
- Ujistěte se, že je pevně uchycen.

3. Zapnutí přístroje:

- Stiskněte hlavní spínač na horní části vysavače. Začne automaticky pracovat.

4. Vysypání odpadní nádoby

- Sejměte horní kryt vysavače.
- Vyprázdněte nádobu na prach a nečistoty.
- Poté kryt opět nasadte.

Důležité bezpečnostní pokyny

Nepoužívejte přístroj na mokrých nebo vlhkých površích. Chraňte zařízení před vodou a jinými tekutinami. Uchovávejte mimo dosah dětí bez dozoru. Nepoužívejte nabíječku nebo kabel, pokud jsou poškozené. Nečistěte přístroj agresivními čisticími prostředky.

