

Mini bezpečnostní kamera HD s Wi-Fi

HDwificamPro

1. Nainstalujte aplikaci
2. Připojte se k aplikaci kamery
3. Přidejte kameru
4. Získejte údaje o využití v reálném čase mezi jednotlivými body. Nakonfigurujte informace o Wi-Fi kameře.
5. Připojte se k routeru
6. Nakonfigurujte Wi-Fi kameru
7. Vypněte aplikaci kamery, sledování přes Wi-Fi



Indikace

Zapnutí: červená led dioda svítí

Hotspot: modré světlo pomalu bliká

Síťové připojení: modrá led dioda svítí

Nabíjení: zelená led dioda svítí

Plně nabito: zelená led dioda zhasne

Zapnutí / Vypnutí

ON / OFF: Stisknutím tlačítka se kamera zapne. Stisknutím a držením tlačítka po dobu 5 vteřin se kamera vypne.

MODE: Tlačítko resetování stiskněte po dobu 5 vteřin.

Informace

Kamera podporuje pouze frekvenci 2.4G Wi-Fi. Nepodporuje 5G. Pokud jste zapomněli heslo ke své kameře, resetujte kameru do továrního nastavení. Pokud potřebujete změnit router nebo se přepnout do WiFi hotspot módu, použijte tlačítko MODE k resetování kamery.

Instalace aplikace

- 1) Stáhněte a nainstalujte HDwificamPro pro Apple nebo Android. Ke snadné instalaci můžete použít QR kód.
- 2) Připojte aplikaci ke kameře. Zapněte kameru (červená dioda se rozsvítí), počkejte 5 vteřin a začne blikat. Zapněte na telefonu v nastavení Wi-Fi a najděte síť, která začíná DGK-XXX-XXX nebo DBG (stejně jako na zadní části kamery). Připojte se k síti (ujistěte se, že bylo připojení úspěšné před pokračováním na další krok). Otevřete aplikaci, klikněte na + k přidání kamery. Klikněte na přidat „Add online camera“.
- 3) Jsou dvě možnosti jak nastavit kameru:
 - a) Naskenovat QR kód na kameře
 - b) Najděte kameru na lokální síti
- 4) Vyplňte název kamery a heslo. Výchozí heslo je 6666, potvrďte a klikněte na Ok. Kamera se úspěšně přidala. Doporučujeme změnit výchozí heslo.
- 5) Jakmile se kamera zobrazí online. Klikněte na kameru a můžete sledovat video z vaší kamery.

6) Ikony a tlačítka

 Camera	Sledujte aktuální video v reálném čase.
 Photo	Zobrazte snímky pořízené kamerou.
 Video	Zobrazte videa ve vašem mobilním zařízení.
 Event	Zobrazte záznam událostí z alarmu kamery.

	Tato funkce není podporována.
	Nahrávání zvuků. Oboustranný interkom (pokud kamer funkci podporuje).
	Pořizování snímků a videa.
	Otočení svisle a vodorovně.
	Přepínání světla kamery. Přepínač nočního vidění.
	Nastavení jasu a kontrastu. Ladění zvuku interkomu.
	Sledování videa z SD karty.