

Digitální teploměr s vlhkoměrem HTC

Vložení baterie:

1. Na zadní straně teploměru je kryt na baterie. Součástí balení je i 1x baterie, kterou správně vložíte do teploměru.
2. Okolo krytu na baterii jsou nožičky na opření

Funkce tlačítek:

- Tlačítko [**MODE**]: Přepíná režim zobrazení hodin a budíku / nastavuje aktuální čas, budík, formát 12/24 hodin a datum.
- Tlačítko [**ADJ**]: Slouží k úpravě nastavovaných hodnot.
- Tlačítko [**MEMORY**]: Zobrazí maximální a minimální naměřené hodnoty teploty a vlhkosti. Podržení tlačítka po dobu déle než 2 sekundy uložené hodnoty vymažete.

Nastavení času a data: V základním stavu stiskněte a podržte tlačítko [**MODE**] po dobu 2 sekund; začnou blikat minuty. Tlačítkem [**ADJ**] upravte hodnotu minut. Postupným stisknutím tlačítka [**MODE**] postupně nastavíte: *hodiny, režim 12/24, měsíc (M) a den (D)*.

Nastavení budíku: V režimu hodin (dvě tečky mezi hodinami a minutami blikají jednou za sekundu) stiskněte jednou tlačítko [**MODE**] pro přepnutí do režimu budíku (dvě tečky neblíkají). Podržte tlačítko [**MODE**] po dobu 2 sekund pro nastavení času budíku. Tlačítkem [**ADJ**] nastavte požadovaný čas.

Režim budíku: Pokud v režimu budíku neprovedete žádnou akci, přístroj se po 1 minutě automaticky vrátí k zobrazení aktuálního času. Stisknutím tlačítka [**ADJ**] v tomto režimu přepnete na zobrazení kalendáře; po 3 sekundách se displej vrátí k hodinám.

Paměť MAX/MIN: Stisknutím tlačítka [**MEMORY**] zobrazíte maximální naměřenou hodnotu (MAX) a nejnižší naměřenou hodnotu (MIN). Podržení tlačítka [**MEMORY**] na déle než 2 sekundy vymažete paměť naměřených hodnot.

