


Návod Powerbanka Denr 20800 mAh

Popis produktu:



Zprovoznění powerbanky:

Powerbanku zapnete stiskem tlačítka POWER. Světelný indikátor nabíjení se rozsvítí.

Nabíjení zařízení:

Pomocí přiloženého USB kabelu propojte zařízení s powerbankou. Světelný indikátor nabíjení se rozsvítí. Jakmile je zařízení nabité, odpojte powerbanku.

Dobíjení powerbanky:

Zapojte USB konektor propojovacího kabelu do USB konektoru umístěného na Vašem PC. Indikátor nabíjení bude blikat. Postupně se rozsvítí všechny diody.