

Návod Reprodaktor Portable G30

1. Zapněte reproduktor posunutím spínače do polohy ON. Reprodaktor vypnete posunutím spínače do polohy OFF.
2. Spárujte s telefonem, tabletem, počítačem nebo jiným zařízením. Případně zapojte pomocí USB či micro SD karty.
3. Tlačítko VOL- krátké stisknutí přehraje předchozí písničku, dlouhé stlačení sníží hlasitost.
4. Tlačítko VOL+ stisknutí přehraje další písničku, dlouhé stlačení zvýší hlasitost.
5. Tlačítko MODE přepíná mezi Micro SD, USB, Bluetooth.
6. Krátké stisknutí Tlačítka Play/Pause pozastaví nebo spustí přehrávání. Při připojení telefonu, krátké stisknutí zvedne nebo položí hovor.



Technické parametry:

Dosah: až 10 metrů

Nabíjení: 5V/500 mAh

Kapacita baterie: 1200 mAh

Výkon: 5W x 2