

## Létající LED koule

- Vyjměte z krabice disko kouli a přiložený USB kabel.
- Kouli nejdříve nabijte pomocí přiloženého kabelu - v disko kouli naleznete otvor pro menší koncovku kabelu, zapojte kabel do disko koule.
- Opačný konec kabelu zapojte do USB zdířky v počítači nebo do adaptéru nabíječky na mobil.
- Disko koule se bude nabíjet cca 30 minut, po tuto dobu bude blikat červené světýlko na disko kouli.
- Jakmile bude koule plně nabita, červené světýlko přestane svítit.
- Následně odpojte kabel z počítače i z koule.
- Na létající kouli je jedno jediné tlačítko, které slouží k vypnutí a zapnutí.
- Kouli tedy zapněte pomocí tohoto tlačítka. Držte kouli tak, aby lopatky vrtule byly směrem vzhůru a vyčkejte, dokud se neroztočí.
- Jakmile bude vrtule roztočena, pusťte ji. Koule bude létat v místnosti a díky senzoru, kterým snímá okolí, není šance, aby do čehokoliv narazila.
- Koule nenarazí do stropu, ani do boční stěny, když pod ní vložíte ruku, tak koule vzlétne vzhůru.
- Doporučujeme si s disko koulí hrát ve velkém prostoru, kde nejsou na zemi překážky, budete za koulí běhat, bylo by snadné přijít k úrazu. Hrajte si a zkoušejte, co všechno disko koule dokáže a naučte se s ní nejrůznější triky. Napoprvé vám to s ní jít nemusí, ale chce to zvyk a trénink, jako každá hra či hračka.
- Koule po vybití baterie sama přestane létat, je nutné tlačítko vrátit do polohy vypnuto, protože při nabíjení by mohla vzlétnout.

**Upozornění:** Pokud budete chtít z koulí létat venku, ujistěte se, že není poblíž nikde voda, či elektrické dráty, mohlo by dojít k úrazu a poškození výrobku, proto doporučujeme pouze vnitřní použití!