

Kapesní váha:

Funkce

- 1) Položte váhu na rovnou plochu, stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí.
- 2) Počkejte, dokud se na displeji zobrazí 0,0.
- 3) Položte předmět na váhu.
- 4) Tlačítkem „UNITS“ můžete přepínat veličiny hmotnosti.
- 5) Tlačítkem „LIGHT“ zapnete nebo vypnete podsvícení displeje.

Vážení TARE

- 1) Zapněte váhu, jak je popsáno výš.
- 2) Položte předmět na váhu.
- 3) Zmačkněte tlačítko „TARE“ a počkejte, dokud se na displeji nezobrazí 0,0.
- 4) Nyní položte vážený předmět (NETTO).

Funkce sčítání

- 1) Zapněte váhu a počkejte, dokud se nezobrazí 0,0.
- 2) Umístěte vzorek pro vážení (25ks, 50ks, 75ks nebo 100ks)
- 3) Stiskněte a podržte tlačítko „PCS“ 2 sekundy, na displeji se zobrazí náhodné číslo (např. 100).
- 4) Zmačkněte „UNITS“ pro výběr vzorku množství vložené na váhu.
- 5) Zmačkněte „PCS“ potvrdíte výše uvedená data. Displej nyní zobrazí, že je v režimu počítání.
- 6) Odeberte vzorek z váhy.
- 7) Nyní můžete vážit libovolné množství, displej Vám zobrazí počet.
- 8) Můžete přepínat funkce vážení a sčítání tlačítkem „UNITS“ respektive „PCS“.

Kalibrace

- 1) Váha se resetuje tlačítkem (ON/OFF).
- 2) Počkejte, až se na displeji zobrazí 0,0, následně držte tlačítko „UNITS“ 3 sekundy, na displeji se zobrazí „CAL“.
- 3) Zmačkněte znovu „UNITS“ následně se zobrazí kalibrační hmotnosti.
- 4) Položte kalibrační závaží, na displeji se zobrazí „PASS“, následně se vraťte do normálního režimu vážení.
- 5) Sundejte kalibrační vážení a stiskněte (ON/OFF) pro vypnutí a ukončení kalibrace.