

# Návod na použití - sportovní hodinky se stopkami

## Sportovní hodinky se stopkami

Pro funkci stopek stiskněte tlačítko MODE. Pokud se na displeji nezobrazuje 0, stiskněte tlačítko START, tím se zastaví počítání času. Aby se čas vynuloval, stiskněte tlačítko SET. Pro spuštění stiskněte tlačítko START, k zastavení stiskněte opět START. Pro vynulování času stiskněte SET.

## Měření a zobrazování více časů

Pro spuštění stopek stiskněte tlačítko START. Stisknutím tlačítka SET se uloží první čas. Opětovným stisknutím tlačítka START, stopky zastavíte. Stisknutím tlačítka SET zobrazíte další čas. Pokud stisknete tlačítko SET znovu, stopky se vynulují.

## Čas, kalendář a budík

Stisknutím tlačítka MODE přepínáte mezi jednotlivými funkcemi, tedy i do kalendáře. Stisknutím tlačítka START zobrazíte den, týden a měsíc. Stisknutím tlačítka SET zobrazíte budík. Současným stisknutím tlačítek START a SET zapnete/vypnete budík, zároveň budík začne zvonit.

## Nastavení budíku

V klasickém zobrazení času stiskněte dvakrát tlačítko MODE. Pro nastavení budíku, stiskněte tlačítko SET, pro uložení stiskněte START. Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka MODE.

## Nastavení času a dnů

V klasickém zobrazení času dlouze podržte tlačítko MODE. Druhé stisknutí tlačítka MODE zobrazí týden. Stiskněte tlačítko START pro nastavení a uložení. Stisknutím tlačítka SET přepínáte sekundy, minuty, hodiny, dny, týdny a měsíce (12/24 hodinový režim). Pro ukončení nastavování stiskněte tlačítko MODE.